

ESC300 - Notbetrieb

Bei Ausfall der Fernbedienung Remote (Fehler Kommunikation, Display defekt, o.a.) kann der Schieber über die Not-Tasten auf der jeweiligen Bahnplatine manuell gefahren werden.

Auf der Control-/Bahnplatine finden Sie hierfür im oberen Bereich 3 Drucktaster für ZURÜCK - STOP - VOR.

HINWEIS

Mit Benutzung der Not-Taster geht die ESC300 automatisch in den Notbetriebs-Modus (Manuellbetrieb). Alle Automaten (Stundenplan, Frostbetrieb, usw.) werden deaktiviert. Um nach Benutzung der Not-Tasten die Automaten wieder zu aktivieren, muss der Hauptschalter der ESC300 AUS/EIN geschaltet werden. Danach ist der Notbetrieb aufgehoben und die Automaten sind wieder aktiv.

Abbildung - Not-Taster:

- (1) Taster **ZURÜCK** >>> Schieber fährt rückwärts bis Anschlag, Hindernis oder STOP
- (2) Taster **STOP** >>> Schieberfahrt wird gestoppt
- (3) Taster **VOR** >>> Schieber fährt vorwärts bis Anschlag, Hindernis oder STOP

