

ESC300 - Reset Funkkanal

HINWEIS

Bei Verbindungsproblemen der ESC300 sollten zuerst alle anderen Funkteilnehmer im Funkbereich ausgeschaltet (spannungsfrei) werden. Um einen Funkkanal an der ESC300 zu wechseln, muss die Fernbedienung Remote mit dem Grundgerät verbunden sein (Kommunikation OK).

Ein Reset vom Funkkanal ist erforderlich, wenn Fernbedienung Remote und Grundgerät ESC300 unterschiedliche Funkkanäle eingestellt haben. (z.B. nach Hardwaretausch oder Änderung Funkkanal an der Remote ohne Verbindung zum Grundgerät)

Schritt 1 - Funkkanal der Fernbedienung Remote zurücksetzen:

1. **ESC** drücken > *Grundeinstellung* > *Service* wählen und mit **ENTER** öffnen
2. Im Menü *Service Funkkanal Reset* wählen > **ENTER** drücken
3. Sicherheitsabfrage „Ausführen“ mit **ENTER** bestätigen >>> der Funkkanal wird auf Werkseinstellung (Kanal 2) zurückgesetzt
4. **ESC** mehrfach drücken um das Menü zu verlassen (Homescreen)



Schritt 2 - Funkkanal vom Grundgerät ESC300 zurücksetzen:

1. Grundgerät ESC300 öffnen - ACHTUNG! Nicht an spannungsführende Stecker oder Bauteile fassen!
2. Die Taste *Parameter Reset* auf der Control-Platine (linke Platine) für **5 Sekunden** gedrückt halten >>> Der Funkkanal vom Grundgerät wird auf Standardkanal 2 zurückgesetzt

